

DOCUMENTACIÓN

TEJIDO SISTEMAS
DE CREMALLERA



Desde AWMA Sun Control no se recomienda el uso de tejido polyscreen para sistemas de cremallera.

El tejido polyscreen se ve afectado por los cambios de temperatura, esto hace que el tejido deforme y salga de la cremallera.

AWMA recomienda el uso de los siguientes tejidos para los sistemas con cremallera:

- SOLTIS 86
- SOLTIS 96
- SOLTIS 92
- SOLTIS VEOZIP
- SCREEN DE FIBRA DE VIDRO PARA EXTERIOR.

Todos estos tejidos son estables ante los cambios de temperatura, por ello no generan problemas de tensiones que afecten a las cremalleras.

Fdo. Gorka Alkorta López



AWMA
SUN CONTROL SOLUTIONS

C/ Laguna de Villasinda nº 21-25
Pol. Ind. Balsicas
30591 - Balsicas - Murcia

T · 968 580 609
info@awma.es

www.awma.es

